

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## So montieren Sie den Rasen-Nagel

Der Rasen-Nagel ist kinderleicht mit wenigen Handgriffen zusammengebaut. Sie brauchen nicht einmal Werkzeug!

### Schritt 1: Packungsinhalt prüfen

Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:

- 1 Edelstahl-Spitze gewellt, Ø 22 mm, 25 cm lang
- 2 Edelstahl-Verlängerung glatt, Ø 20mm, 25 cm lang,  
1, 2, oder 3 Stück (Gesamtlänge 50, 75 oder 100 cm)
- 3 Edelstahl-Schlagkopf Ø 45 mm
- 4 Edelstahl-Ringschraube als Ausziehhilfe



### Schritt 2: Zusammenbau

- Schrauben Sie die Grundausstattung zusammen. Auf das gewellte Teilstück mit der Spitze passt nur eine besondere Verlängerung. Schrauben Sie beide Teile so zusammen, dass das Anker-Ständer-Zeichen vollständig zu sehen ist. Weitere Verlängerungen können nach Belieben aufgeschraubt werden.
- Tauschen Sie beim Anker-Ständer den Anker gegen den mitgelieferten Gewindestab aus. Schrauben Sie den Anker-Ständer auf den Rasen-Nagel.

### Schritt 3: Handhabung

- Drücken Sie den Rasen-Nagel samt Anker-Ständer in den Boden. Dies geht besonders leicht, wenn Sie den Fuß des Anker-Ständers zuerst mit den Händen und schließlich mit dem Fuß drücken.
- Beim Herausziehen empfiehlt es sich, zuerst am Kugelgriff des Anker-Ständers und schließlich am Fuß anzufassen.
- Bei festeren Untergründen kann anstelle des Anker-Ständers der Schlagkopf aufgeschraubt und der Rasen-Nagel mit Hammerschlägen eingetrieben werden. Das Herausziehen lässt sich nach Abschrauben des Anker-Ständers über die Ringschraube mit einem durchgeschobenen Stab erleichtern.

### Hinweise

Auf Rasenflächen hat der Fuß des Anker-Ständers fast keine stützende Funktion. Gehalten wird der Anker-Ständer deshalb ausschließlich von dem Rasen-Nagel. Damit dieser hinreichend biegesteif ist, müssen sämtliche Teilstücke fest miteinander verschraubt sein. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass sämtliche Gewinde und Kontaktflächen frei von Verschmutzung sind.

Die Pflege der Gewinde und Schraublöcher erleichtert auch das Auseinanderschrauben der Teilstücke. Falls Sie die Teilstücke nicht allein drehen können, versuchen Sie es zu zweit.

Wenn Ihr Boden stellenweise zu fest oder zu weich ist, versuchen Sie es an anderen Stellen in der Nähe, bevor Sie Verlängerungen aufschrauben oder den Rasen-Nagel mit dem Hammer einschlagen.

Sie können den Rasen-Nagel auch im Boden belassen. In diesem Fall empfiehlt es sich, den Schlagkopf aufzuschrauben, um das Gewindeloch sauber zu halten und den Standort zu markieren.

### Verpackung

Der Karton ist nicht nur Transportverpackung. Hierin kann der Rasen-Nagel platz sparend überwintern. Die Robustheit des Kartons entspricht der Langlebigkeit des Rasen-Nagels.

Die Aufkleber können Sie ohne Beschädigung abziehen, wenn Sie den Karton lieber anderweitig verwenden wollen. Falls Sie die Schachtel nicht selbst verwenden oder verschenken, können Sie die Verpackung vollständig in die Papiersammlung geben.