

BEDIENUNGSANLEITUNG

So montieren Sie die Tische

Die Tische sind kinderleicht mit wenigen Handgriffen zusammengebaut. Sie können nach dem Anker-Ständer-Prinzip kippstabil mit Holzdecks gekoppelt, aber auch auf jeden ebenen Boden gestellt werden.

Schritt 1: Packungsinhalt prüfen

Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:

- 1 Edelstahl-Fußscheibe Ø 20 oder 29 cm
- 2 Bein für den hohen Tisch (Eschenholz mit Edelstahlkappen) oder den niedrigen Tisch (Edelstahlrohr)
- 3 Tischplatte aus Trespa® Ø 41, 46 oder 50 cm
- 4 Edelstahl-Anker
- 5 Edelstahl-Gewindestifte
- 6 Schraube mit kleiner Kugel aus rotem Duroplast
- 7 Inbus-Schlüssel



Schritt 2: Zusammenbau

- Schrauben Sie einen Gewindestift in die kleine Edelstahlscheibe an der Tischplatte. Schrauben Sie hierauf das Tischbein und ziehen Sie beide Teile mit den Händen gut fest.
- Schrauben Sie den Anker von unten in die Fußscheibe, gerade so weit, dass kein Gewinde mehr zu sehen ist.
- Schrauben Sie nun das Tischbein mit der Tischplatte auf die Edelstahl-Fußscheibe mit dem Anker. Ziehen Sie die Teile vorerst nur schwach fest.

Alternative

Wenn Sie den Tisch nicht nur auf Ihrer Holzterrasse verwenden wollen, schrauben Sie statt des Ankers einen Gewindestift in die Edelstahl-Fußscheibe und diesen dann auf das Tischbein. Sie werden möglicherweise den Inbus-Schlüssel benötigen, um den Gewindestift so einzustellen, dass er mindestens 5 mm in die Gewindehülse der großen Edelstahlscheibe hereinragt, aber keinesfalls über diese heraussteht. Nach dem Festziehen aller Verbindungen mit den Händen ist Ihr Tisch fertig. Die weiteren Schritte entfallen.

Schritt 3: Einstellen

Wichtiger Hinweis: Bitte ziehen Sie die Verbindungen nur mit den Händen fest. Damit ist sichergestellt, dass Sie die Verbindung zum Einstellen auch wieder lösen können. Achten Sie darauf, dass die Verbindung immer fest angezogen ist. Überprüfen Sie dies gelegentlich.

- Setzen Sie den Tisch mit dem Anker in eine Fuge Ihres Holzdecks. Drehen Sie ihn, so dass der Anker quer zur Fuge steht und der Tisch nicht mehr angehoben werden kann.
- Wenn sie den Tisch nicht oder nur schwer drehen können, lockern Sie die Verbindung von Tischbein und großer Edelstahlscheibe. Drehen Sie den Anker ein wenig heraus und testen Sie, ob sich der Tisch jetzt drehen lässt.
- Nähern sie sich durch wiederholte Versuche der optimalen Einstellung. Diese ist erreicht, wenn der Tisch nur wenig kipzelt, sich aber noch leicht drehen lässt.

- Überprüfen Sie die Einstellung an verschiedenen Stellen ihres Holzdecks. Vermeiden Sie eine zu enge Einstellung. Diese kann dazu führen, dass der Anker sich beim Einsetzen verstellt.
- Abschließend richten sie den Anker entlang der schwarzen Strichmarkierung am Boden der Scheibe aus und ziehen alle Teile mit den Händen gut fest. Die genaue Ausrichtung des Ankers ist sehr wichtig; Bei einem verstellten Anker ist zwar das Einsetzen nicht schwierig, aber das Herausheben.

Wichtiger Hinweis: Es ist besser, den Anker mit 2 mm Spiel zu montieren. Dann besteht keine Gefahr, dass er bei einem Aufquellen der Bretter klemmt.

Schritt 4: Fertigstellen

- Erfahrungsgemäß reicht es, den Anker diagonal zu den Fugen auszurichten (45°-Drehung). So ist er kippsicher verankert. Wer ganz sicher gehen will, dreht den Anker-Ständer nach dem Einsetzen um 90° und fixiert diese Stellung, indem die kleine Kugel bis zum Anschlag hineingedreht wird. Sie ragt dann in die Fuge und blockiert das Verdrehen des Anker-Ständers.

Sicherheitshinweise

Die Tische mit Anker stehen nicht nur auf dem Holzdeck, sondern benötigen das Holzdeck, um ihre Standfestigkeit zu erreichen. Stellen Sie deshalb sicher, dass die Holzdielen ausreichend mit der Unterkonstruktion verschraubt und nicht morsch sind.

Fehlerbehebung

Fehler: Der Tisch läßt sich nicht mehr drehen.

Ursache: Das erforderliche Spiel ist nicht mehr vorhanden, weil z.B. die Dielen aufgequollen sind

Abhilfe: Schrauben Sie das Bein ab und drehen sie den Fuß gegen den Uhrzeigersinn los. Pressen Sie hierfür beide Handflächen fest auf die Scheibe, um die Reibung zu erhöhen. Sie können den Fuß hochziehen, wenn die Markierung oben über der Fuge steht. Stellen Sie das empfohlene Spiel wieder ein und kontrollieren Sie es häufiger. Wenn es Ihnen so nicht gelingt, den Anker-Ständer zu lösen, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. **Verwenden Sie auf keinen Fall eine Zange zum Lösen.** Die Gefahr ist groß, dass Sie dadurch Teile des Ankers abreißen oder das Gewinde beschädigen.

Fehler: Der Tisch wackelt.

Ursache: Tischbein und Fuß sind nicht fest miteinander verschraubt.

Abhilfe: Drehen Sie das Tischbein fest und kontrollieren Sie häufiger, dass die Verschraubung fest angezogen ist. Wenn der Spalt zwischen Fuß und Bein zu groß ist, werden die Gewinde infolge großer Hebelkräfte fast zwangsläufig zerstört.

Halten Sie sich bitte an diese Bedienungsanleitung. Nehmen Sie ohne Rücksprache mit uns keine Veränderungen am Tisch vor. Erlauben Sie niemandem den Tisch zu bedienen, den Sie nicht eingewiesen haben.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Geben Sie die Bedienungsanleitung mit, wenn Sie den Tisch weitergeben. Sie können jede Bedienungsanleitung im Internet lesen oder herunterladen (sonnenanker.de/Service/Bedienungsanleitungen).